

蓝牙遥控、定时控制

a、总开上电，面板旋钮顺时针打【自动/远程】切换至【自动/远程】模式，此时还不能分合闸。需要使用蓝牙控制器设置的时间来进行分合闸。

注意：用户自行更换定时器需要使用无源开关量输出类型的定时器，否则烧坏主机。

打开手机微信扫设备二维码或者直接进入微信小程序，进入[时控开关控制器]小程序主页面。点击右上角“...”按钮，选择【添加到我的小程序】，安卓机也可以选择添加到桌面。

b、打开手机蓝牙功能，打开手机微信，扫一扫功能，扫设备上的二维码，进入设备搜索页面。点击设备页面【搜索设备】按钮小程序会自动刷新搜索设备，找到要控制的时控开关；注意：设备信号越强，信号强度指示负号后面的数字越小。

c、点击选中的设备列表项，此时弹出登录密码框，时控开关出厂默认密码为0000，首次使用需要输入密码，点击确定即进入设置页面，此时自动连接时控开关并读出相关定时参数。

d、密码修改与备注设备名称：A、如果密码遗忘不正确，登录密码修改方法：将手机靠近时控开关10cm以内，此时打开该小程序进入控制页面并点击该设备列表，此时的登录页面上会有[修改密码]按钮，点击[修改密码]按钮即可进入修改密码界面，输入新的密码数字，点击确定即可修改登录密码。B、添加或修改设备备注名：为了方便同区域多设备区分开，设置页面点击[备注名称]栏添加或修改备注名。

e、遥控操作：点击【开机】按钮即是合闸，【关机】按钮即是分闸。

f、点击【恢复定时】按钮，用于恢复定时器正常定时状态。在定时列表中增加所需要的定时时间，每个定时里面有一组开机和关机。

g、校时：小程序已加入自动校时功能，连接设备成功且进入管理界面后，将完成自动校时，手动校时功能已取消。

注：如手动控制设备开关后，若需要继续执行原先的定时设置，需要点击【恢复定时】使定时器恢复正常定时状态。

